

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika



GPS



PROFESIONÁLNÍ ŠTĚPKOVAČE JBM



Maschinenbau und Vertrieb



JBM 521 ZX



JBM 624 ZX



JBM 1040 ZX



Štěpkovače JBM bez motoru	Průměr dřevní hmoty (mm)	Vstupní otvor š x v (mm)	Rozměr vstupu násypky (mm x mm)	Průměr řezného rotoru (mm)	Síla řezného rotoru (mm)	Hmotnost (kg)	Požadovaný výkon traktoru
JBM 521 ZX	150	210 x 150	1000 x 940	610	25	640	19 – 37 kW 25 – 50 k
JBM 624 ZX	180	240 x 180	1020 x 1050	670	35	740	23 – 45 kW 30 – 60 k
JBM 831 ZX	210	310 x 210	1250 x 1050	810	38	760	30 – 88 kW 40 – 120 k
JBM 1040 ZX	280	400 x 280	1600 x 1340	1000	42	1280	45 – 127 kW 60 – 170 k

Štěpkovače JBM s motorem	Průměr dřevní hmoty (mm)	Vstupní otvor š x v (mm)	Rozměr vstupu násypky (mm x mm)	Průměr řezného rotoru (mm)	Síla řezného rotoru (mm)	Hmotnost (kg)	Motor
JBM 419 MX	150	200 x 150	1000 x 940	600	25	750	diesel 20 kW/27 k
JBM 420 MX	150	200 x 150	1000 x 940	600	25	810	2v benzin 20 kW/27 k
JBM 521 MDX 27/30	150	210 x 150	1000 x 940	610	25	1150	3v diesel 20 kW/27 k /30 k
JBM 624 MDX 35	180	240 x 180	1200 x 1020	670	35	1520	3v diesel 26 kW/35 k
JBM 624 MDX 50	185	240 x 185	1200 x 1020	670	35	1600	4v diesel 37 kW/50 k
JBM 630 MDX	200	310 x 200	1300 x 1020	810	38	1750	4v turbodiesel 45 kW/60 k
JBM 831 MDX	210	310 x 210	1280 x 970	810	38	2350	4v turbodiesel 59 kW/80 k
JBM 1040 MDX	280	400 x 280	1440 x 950	1040	42	2640	4v diesel 99 k

JBM 420 MX



JBM 624 MDX



JBM 831 MDX



PEKASS Benešov
317 726 740, 777 730 861
PEKASS Milovice
325 553 115, 777 730 842
PEKASS Nový Jičín
556 785 015, 777 755 161
PEKASS Příbram
318 691 198, 777 730 863

PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika



PEKASS Rakovník
313 540 237, 777 730 855
PEKASS Roudnice n. L.
416 878 226, 777 793 345
PEKASS Rychnov n. K.
494 535 741, 775 850 020
PEKASS Vlašim
311 223 633, 775 599 641

PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10-Uhřetěves, Tel.: 272 705 789, 777 730 850, Fax: 272 705 910, e-mail: radek.masek@pekass.eu, www.pekass.eu