FASTRAC iCON

FASTRAC ŘADA 4000 A 8000 | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330

Jmenovitý výkon: 167 – 335 hp (125 – 250 kW) Točivý moment: 825 – 1 450 Nm
Maximální nosnost zadního závěsu: 7 000 – 10 000 kg

JCB

VŠESTRANNOST FASTRAC iCON

Přední a zadní závěs, vývodový hřídel a zadní plošina umožňují připevnit řadu nástrojů. Řízení 4 kol s volitelnými řídicími režimy v řadě 4000 univerzálnost dále zvyšuje.

POHODLÍ FASTRAC iCON

Pověstný komfort při řízení Fastracu je dán kombinací pokročilého odpružení a středově umístěné kabiny. Nastavitelná obrazovka, sedadlo, opěrka a konfigurovatelné řízení jsou zárukou skvělého pohodlí.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM FASTRAC iCON

Vynikající brzdové kotouče se vyznačují účinnější brzdnou silou, přičemž ABS jakožto záruka výborných jízdních vlastností při brzdění je standardem. Stabilizační tyče a pokročilý systém odpružení poskytují lepší stabilitu při vysoké rychlosti.

RYCHLOST FASTRAC iCON

Získejte náskok před konkurencí díky nejrychlejšímu traktoru své třídy na silnici i na poli s maximální rychlostí až 70 km/h.

FASTRAC iCON

FASTRAC ŘADA 4000 A 8000 | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330

Dle zkušeností operátora

iCONFIGURE je vytvořen na míru potřeb a zkušeností řidiče. Nabízí 50 ovládacích profilů s možností přiřazovat funkce hlavnímu i pomocnému joysticku. Profily lze ukládat a snadno tak přepínat mezi jednotlivými operátory a nástroji. Hlavní joystick má pět konfigurovatelných tlačítek a volitelný druhý joystick čtyři tlačítka. Konfigurovatelná tlačítka lze naprogramovat na různé funkce, např. ovládání závěsu, ovládání vývodového hřídele či nastavení převodovky. Druhý joystick dále využívá proporcionální kolébkové tlačítko a dvouosé proporcionální hydraulické ovládání.

- **Plně konfigurovatelný, obsluze umožňuje nastavení dle vlastních preferencí**
- **Zjednodušuje jednotlivé úkony a pomáhá tak snižovat únavu obsluhy**
- **Ovládací profily lze ukládat a snadno tak přepínat mezi nářadím a obsluhami**

FASTRAC iCONFIGURE

Nová úroveň zážitků při řízení

iCONTROL nabízí ještě pohodlnější ovládání a řízení díky novému řídicímu softwaru Smart Transmission Control (STC). Ovládací systém je na bázi rychlosti, kdy řidič vybere požadovanou rychlost vpřed a traktor následně určuje rychlost motoru a převodový stupeň, přičemž požadovanou rychlost udržuje při měnícím se zatížení. Obsluha může bez problému přepínat mezi pedálem, řadicí pákou a rolovacím tlačítkem. Dotekem tlačítka lze dále vybrat jeden ze dvou přednastavených tempomatů.

- **Bezproblémový provoz s přizpůsobením na míru požadavkům obsluhy**
- **Přesné ovládání rychlosti podle požadovaného využití**
- **Efektivní přenos výkonu**

FASTRAC iCONTROL

Přesná technologie na dosah ruky

iCONFIGURE v sobě kombinuje přesné technologie včetně ISOBUS a GPS. JCB Fastrac iCON nabízí ISOBUS úrovně 2, obsahující funkce jako je např. Universal Terminal, funkcionalitu AUX-N a základní řízení úkolů. Na přání lze stroj vybavit i řízením sekcí či rychlosti. JCB GPS využívá v odvětví prověřený přijímač NOVATEL Smart-7 a vlastní uživatelské rozhraní JCB. Součástí standardní výbavy je digitální rádio DAB s Bluetooth připojením a lze jej ovládat na obrazovce nebo pomocí k tomu určeného hardwaru na opěrce.

- **Plně integrovaný technologicky přesný systém od výrobce**
- **Snadné ovládání pomocí prstů**
- **Možnosti přesnějšího využití v řadě oblastí**

FASTRAC iCONNECT

FASTRAC iCON

Ovládací systém FASTRAC iCON je nejlepší svého druhu. Kombinuje v sobě přesnou technologii pro zemědělství, nastavitelný ovládací systém a nově vyvinutý systém Smart Transmission Control (STC); to vše ve vylepšeném špičkovém prostředí pro obsluhu. Díky dalším výhodám (produktivita, všestrannost, pohodlí, bezpečnost a rychlost) už jiný traktor než Fastrac nebudete nikdy potřebovat.

PRODUKTIVITA FASTRAC iCON

Produktivita našich traktorů je věhlasná, díky novému prostředí pro obsluhu s možností plné konfigurace, s využitím přesné technologie a vylepšenému ovládání stroje však zvedáme laťku ještě výše.

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.
Přátelství 555/9
104 00 Praha 10 – Uhříněves
tel.: +420 775 850 028
e-mail: jan.mrkos@pekass.eu
www.pekass.eu



LUKROM®

LUKROM, spol. s r.o.
Lípa 81, 763 11 Lípa
tel.: +420 602 188 123
e-mail: petr.sedlacek@lukrom.cz
www.lukrom.cz

www.jcb-agro.cz